





LEGENDA

1. *Maximum Pressure adjusting*
Taratura valvola di massima pressione
3. *Back Pressure piston rod adjusting*
Taratura contropressione stelo ed anti scarrucolamento funi
9. *Hand pump pressure adjusting*
Taratura Pressione Pompa a mano
13. *Emergency downward travel screw calibration*
Taratura vite di regolazione velocità di discesa emergenza



Hydraulic Scheme Type "HI" / Schema Oleodinamico tipo "HI"



OMARLIFT

Via F.lli Kennedy, 22/D

I-24060 BAGNATICA (BG) ITALY

Tel. +39 035 689611 – Fax +39 035 689671

Cod. 8H101441